



BEDIENUNGSANLEITUNG „2-KARTENSYSTEM“

1. Stelle Dich vor den Tankdatenautomaten.
2. **„Karte bitte durchziehen“**: Nimm die Fahrzeugkarte (Kartenummer beginnt mit „D“ bzw. „E“) und halte diese an den NFC-Kartenleser. Dieser befindet sich rechts, links oder vorne an dem Tankdatenautomaten.
3. **„Bitte Fahrerkarte durchziehen“**: Nimm die persönliche Fahrerkarte (Kartenummer beginnt mit „F“) und halte diese ebenfalls an den NFC-Kartenleser.
4. **„PIN-CODE eingeben“**: Gib Deine 4-stellige PIN ein und bestätige mit „OK“.
5. **„KM-Stand eingeben“**: Gib Deinen Kilometerstand ein, anschließend mit „OK“ bestätigen*.
6. **„Säulenwahl“**: Gib die Nummer der Zapfsäule ein, an der Du tanken möchtest und bestätige mit „OK“. Die Nummer kannst Du an der Säule ablesen.
7. **„Bitte tanken Säule XXX“**: Die Zapfsäule ist freigeschaltet. Du kannst mit dem Tankvorgang beginnen.
8. Entnimm die Zapfpistole an der gewählten Säule und hänge sie in die Tanköffnung Deines Fahrzeugs.
9. Nach Beendigung des Tankvorganges ist die Zapfpistole wieder in die Tanksäule einzuhängen.
10. Ist ein weiterer Betankungsvorgang notwendig (z.B. Betankung mit Adblue®) wiederhole die Schritte 1 - 9.

*Die Abfrage des Kilometerstandes ist ein optional verfügbarer Service für Deine Fuhrparkleitung und wird nur bei Bedarf abgefragt.